

Операции, выполняемые после ремонта

Удалите всю информацию о неисправностях и программирование из памяти с помощью команд.

- Включите "зажигание".
- Педаль тормоза нажата.
- RN-CLIP-LAUNCH-ACTUATOR Domain:(АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ)

- RN-CLIP-LAUNCH-ACTUATOR Domain:(АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ)

Warning!!!

Несоблюдение этого указания может привести к искажению данных ЭБУ.

- RN-CLIP-LAUNCH-ACTUATOR Domain:(АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ)

- Note!!!

Включите "зажигание".

Рычаг селектора в положении "P".

Стояночный тормоз включен.

- RN-CLIP-LAUNCH-ACTUATOR Domain:(АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ)

- RN-CLIP-LAUNCH-ACTUATOR Domain:(АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ)

- Проверьте

RN-CLIP-DISPLAY Domain:(АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ) ET261-ФРИКЦИОН 1 RN-CLIP-DISPLAY Domain:(АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ) ET262-ФРИКЦИОН 2 Для перехода к контрольным значениям:

G000 010 387 О-блок датчиков сцепления/000000-Заглавие/102-Опорные значения

Пороговое значение привода сцепления должно иметь характеристику ОК.

- RN-CLIP-LAUNCH-ACTUATOR Domain:(АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ)

- Проверка сцепления в сборе.

RN-CLIP-LAUNCH-ACTUATOR Domain:(АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ)

- RN-CLIP-LAUNCH-ACTUATOR Domain:(АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ)

- Проверьте сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Note!!!

Включите "зажигание".

Двигатель работает.

Рычаг селектора в положении "P".

Проверьте коды неисправностей, связанные с сигналом частоты вращения коленчатого вала двигателя: RN-CLIP-DISPLAY-DEFAULTS АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Обработайте присутствующие неисправности.

Если все в порядке, перейдите к следующему этапу.

- Проверьте исходную регулировку сцепления.
 RN-CLIP-LAUNCH-ACTUATOR Domain:(АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ)

 RN-CLIP-LAUNCH-ACTUATOR Domain:(АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ)

- Выждите 5 секунд.
- Note!!!
 Педаль тормоза нажата.
 RN-CLIP-LAUNCH-ACTUATOR Domain:(АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ)

 Выждите 5 секунд.
 RN-CLIP-LAUNCH-ACTUATOR Domain:(АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ)

- Выждите 5 секунд.
- Выключите зажигание в соответствии с рекомендованной процедурой:
X000 607 000 F-Электропроводка — принудительная подача напряжения после замка зажигания/000000-Заглавие/501-Обезличенный метод
- Выждите 10 секунд.
- Принудительно подайте напряжение "+" после замка зажигания в соответствии с рекомендованной процедурой:
X000 607 000 F-Электропроводка — принудительная подача напряжения после замка зажигания/000000-Заглавие/501-Обезличенный метод
- RN-CLIP-LAUNCH-ACTUATOR Domain:(АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ)

- Проверьте коррекцию точки касания сцепления.
 Note!!!
 Включите "зажигание".
 Двигатель работает.
 Рычаг селектора в положении "Р".
 Педаль тормоза нажата.
 Проверьте коды неисправностей, связанные с крутящим моментом двигателя:
 RN-CLIP-DISPLAY-DEFAULTS АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
 Обработайте присутствующие неисправности.
 Если все в порядке, перейдите к следующему этапу.
- RN-CLIP-LAUNCH-ACTUATOR Domain:(АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ)

- Note!!!
 Двигатель должен быть прогрет. Если это не так, дайте двигателю поработать 2 минуты.
 Выключите кондиционер.
 RN-CLIP-LAUNCH-ACTUATOR Domain:(АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ)

 Для перехода к контрольным значениям:
G000 010 387 O-блок датчиков сцепления/000000-Заглавие/102-Опорные значения

- Note!!!

Двигатель должен быть прогрет. Если это не так, дайте двигателю поработать 2 минуты.

Выключите кондиционер.

RN-CLIP-LAUNCH-ACTUATOR Domain:(АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ)

Для перехода к контрольным значениям:

G000 010 387 О-блок датчиков сцепления/000000-Заглавие/102-Опорные значения

- Выключите зажигание в соответствии с рекомендованной процедурой:
X000 607 000 F-Электропроводка — принудительная подача напряжения после замка зажигания/000000-Заглавие/501-Обезличенный метод
- Выждите 10 секунд.
- Принудительно подайте напряжение "+" после замка зажигания в соответствии с рекомендованной процедурой:
X000 607 000 F-Электропроводка — принудительная подача напряжения после замка зажигания/000000-Заглавие/501-Обезличенный метод
- RN-CLIP-LAUNCH-ACTUATOR Domain:(АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ)

- RN-CLIP-LAUNCH-ACTUATOR Domain:(АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ)

- RN-CLIP-LAUNCH-ACTUATOR Domain:(АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ)

- Выключите зажигание в соответствии с рекомендованной процедурой:
X000 607 000 F-Электропроводка — принудительная подача напряжения после замка зажигания/000000-Заглавие/501-Обезличенный метод
- Дождитесь появления на диагностическом приборе сообщения о потере связи, а если сообщение не появляется, выждите 9 минут.
- Принудительно подайте напряжение "+" после замка зажигания в соответствии с рекомендованной процедурой:
X000 607 000 F-Электропроводка — принудительная подача напряжения после замка зажигания/000000-Заглавие/501-Обезличенный метод
- Выполните короткую поездку.

•